

SPECIALIZED UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DODATEK - POUŽITÍ TRENAŽÉRU



Toto je dodatek k Uživatelskému manuálu majitele kola Specialized.

POUŽITÍ TRENAŽÉRU

Pečlivě prostudujte pokyny výrobce, pokud se chystáte použít své kolo pro jízdu v trenažéru.

Trenažerů pro jízdu v místnosti existuje mnoho typů (větrné, magnetické, kapalně, trenažery napevno spojené s kolem, válce a další). Kola Specialized nejsou vyráběna a testována pro jízdu na trenažéru. S ohledem na typ trenažéru, může být při jízdě na trenažéru dojit k působení neobvyklých sil, které působí na kolo a jeho části a mohou způsobit jeho poškození. To platí převážně pro kola z kompozitových nebo karbonových vláken. Při použití trenažerů, které jsou pevně spojeny s kolem. Nesprávně uchycené kolo do trenažéru nebo použití nekompatibilního trenažéru může způsobit poškození kola. Vhodnější je použít starší kolo, které na silnici nepoužíváte.

Pokud používáte Vaše kolo na jakémkoli trenažéru dlouhodobě, doporučujeme, abyste své kolo nechával pravidelně kontrolovat u Specialized autorizovaného prodejce v rámci bezpečnostních prohlídek. Po vyjmutí kola z trenažéru, předtím, než se vydáte na jízdu na silnici, vždy zkontrolujte, zda kolo nenese známky mechanického poškození a zda je vše dobře utaženo.



VÝSTRAHA! Nepoužívejte kola z kompozitových nebo karbonových vláken na trenažérech, kde je kolo pevně uchyceno k trenažéru. Naše kola nejsou pro tento typ jízdy konstruována. Při jízdě na takových typech trenažerů vznikají síly, které působí na rám a mohou způsobit jeho poškození. Poškození může být důsledkem pádu a můžete si přivodit zranění nebo smrt.

Pokud jste s kolem z kompozitových nebo karbonových vláken již v trenažéru jezdili, vyvarujte se jízdy na takovém kole do doby, než ho necháte zkontrolovat u autorizovaného prodejce Specialized, který provede bezpečnostní prohlídku.

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS

15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037 (408) 779-6229
00000XXXXX_EN_R1, 09/2016